

Unsere akkreditierten Messverfahren für Raumluftmessungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Details können Sie gerne unsere Akkreditierungsurkunde, S. 50 ff entnehmen.

<p>Formaldehyd (und andere Aldehyde)</p> <p>Flüchtige organische Verbindungen (Volatile organic compounds, VOC): Thermodesorption, Aktivkohle-Verfahren</p> <p>Asbest und andere Faserstäube: Raumluftmessung, Untersuchung von Materialproben und Ablagerungen</p> <p>Schimmelpilze</p> <p>Polychlorierte Biphenyle (PCB)</p> <p>Holzschutzmittelwirkstoffe PCP, Lindan</p> <p>Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)</p> <p>Phthalate</p> <p>Quecksilber</p>

Benötigen Sie Messungen zu anderen Parametern oder haben Sie Fragen zu den aufgeführten Verfahren? Dann wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!